

Εύκολα βήματα για να σαρώσετε με επιτυχία - 1



Εάν είστε **αριστερόχειρας** – απευθυνθείτε στο USER GUIDE για οδηγίες ώστε να προσαρμόσετε το PEN στις δικές σας ανάγκες.

- 1** Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες και ότι έχετε βγάλει το καπάκι (κάλυμμα) από την άκρη του PEN.

Πατήστε το κουμπί  για να θέσετε το PEN σε λειτουργία.

- 2** Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε



Πατήστε το βελάκι με την ένδειξη προς τα ΚΑΤΩ για να δείτε την εφαρμογή που επιθυμείτε. Στη συνέχεια

πατήστε  για να το επιλέξετε. Στο παρόν εγχειρίδιο θα συνεχίσουμε δίνοντας σας ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς θα επιλέξετε μια εφαρμογή. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αφορά την εφαρμογή «Notes application».

Ανοίξτε ένα νέο αρχείο για να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε ένα κείμενο. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε και να ανοίξετε ένα καινούργιο αρχείο σημειώσεων «Notes File», κάντε τα ακόλουθα:



πατήστε  μετά πατήστε  στη συνέχεια θα εμφανισθεί:



στη συνέχεια πατήστε .

- 3** Είστε έτοιμος να σαρώσετε;

Εφόσον ανοίξατε το αρχείο «Notes File», στην οθόνη θα δείτε ένα κέρσορα να αναβοσβήνει. Ακουμπήστε **σταθερά αλλά χωρίς υπερβολική πίεση** το PEN στην σελίδα ή στο έγγραφο που θέλετε να σαρώσετε και κρατήστε το ώστε η άκρη του να βρίσκεται **σχεδόν σε 90°** σε σχέση με την σελίδα / έγγραφο. Βεβαιωθείτε ότι το κόκκινο φωτάκι στην άκρη του PEN έχει σταματήσει να αναβοσβήνει και ότι είναι πλέον σταθερά αναμμένο.

Δείτε πώς να κρατήσετε το PEN με τον σωστό τρόπο στην φωτογραφία που βρίσκεται στο έντυπο «GETTING STARTED / ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»).

- 4** Κάντε μια δοκιμή να σαρώσετε

Ξεκινήστε εδώ


This is a test scan

Χρησιμοποιήστε την μικρή πρόταση μέσα στο πλαίσιο για να δοκιμάσετε. Ξεκινήστε την σάρωση περίπου 1 εκ. πριν την αρχή της πρώτης λέξης και τελειώστε 1 εκ. μετά το τέλος της τελευταίας λέξης.

 Εάν το SUPER PEN δεν διαβάσει το κείμενο την πρώτη φορά, ή εάν τα γράμματα δεν είναι σωστά, απλά σαρώστε ξανά! Πατήστε  για να διαγράψετε το κείμενο και να ξανά σαρώσετε (στο αρχείο «Notes»).

- 5** Πως θα διαβάσετε το κείμενο


Μετά από επιτυχημένη σάρωση, θα δείτε το κείμενο στην οθόνη ως ακολούθως:



- 6** Εάν δεν πετύχετε με την πρώτη φορά εξασκηθείτε με την «Άσκηση Ολίγων Λεπτών» που θα βρείτε στην πίσω σελίδα μέχρι να το καταφέρετε.

Εύκολα βήματα για να σαρώσετε με επιτυχία - 2 «Άσκηση Ολίγων Λεπτών»

Όταν περνάτε το PEN πάνω από το κείμενο που θέλετε να σαρώσετε, βεβαιωθείτε πάντα ότι (1) οι μικροί τροχοί έχουν σταθερή επαφή με το χαρτί και (2) το κείμενο βρίσκεται ακριβώς κάτω από τις δυο άσπρες γραμμές που βρίσκονται στην άκρη του PEN ανάμεσα στους τροχούς.



Άσπρες γραμμές στην άκρη του PEN

Ασκήσεις	Βοήθεια
<p>i Μπορείτε να σαρώσετε οποιοδήποτε κείμενο είτε από αριστερά προς δεξιά η ακόμα και από δεξιά προς αριστερά. Διαλέξτε τι σας ταιριάζει καλύτερα!</p> <p>Για να σαρώσετε από αριστερά προς δεξιά Ξεκινήστε εδώ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 100px;">This is a test scan</div>	<p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το καπάκι (κάλυμμα) από την άκρη και ότι το κόκκινο φωτάκι αναβοσβήνει.</p>  <p>Δείτε πώς να κρατήσετε το PEN με τον σωστό τρόπο στην φωτογραφία που βρίσκεται στο έντυπο «GETTING STARTED / ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»</p>
<p>Εάν δεν πετύχετε με την πρώτη σάρωση, περάστε ξανά το PEN πάνω από το επιλεγμένο κείμενο</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 100px;">This is a test scan</div> <p>απλά πατήστε  και δοκιμάστε ξανά.</p>	<p>Μην περάσετε το PEN πολύ γρήγορα πάνω από το κείμενο. Εάν η σάρωση γίνει πολύ γρήγορα η ένδειξη:</p> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;">Scanned too fast OK</div> <p>θα εμφανισθεί στην οθόνη. Στην περίπτωση αυτή, απλά πατήστε  και δοκιμάστε ξανά.</p>
<p>i Βεβαιωθείτε ότι ξεκινήσετε την σάρωση περίπου 1 εκ. πριν από την πρώτη λέξη. Στη συνέχεια σηκώστε και τραβήξτε το PEN από την σελίδα 1 εκ. περίπου μετά από την τελευταία λέξη που θέλετε να σαρώσετε.</p> <p>Συνεχίστε την εξάσκηση</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 100px;">This is a test scan</div>	 <p>Θυμηθείτε να κρατήσετε το PEN σχεδόν σε όρθια θέση από το χαρτί και βεβαιωθείτε ότι το κείμενο είναι ευθυγραμμισμένο κάτω από τις δυο άσπρες γραμμές.</p>
<p>Εάν το χέρι σας δεν είναι σταθερό, το κείμενο μπορεί να μην 'διαβαστεί' σωστά και να εμφανιστεί λανθασμένα (ανακατεμένο). Στην περίπτωση αυτή σαρώστε ξανά.</p>	<div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;">This is a test scan</div> <p>Σαρώσατε κάποιο κείμενο αλλά δεν εμφανίστηκε σωστά στην οθόνη;</p> <p>Απλά πατήστε  (στην εφαρμογή «Notes») και σαρώστε ξανά δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις παραπάνω οδηγίες.</p>

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η άκρη του PEN είναι πολύ ευαίσθητη! Μετά από την διακοπή της χρήσης του, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι (κάλυμμα) είναι τοποθετημένο σωστά στην άκρη. Τοποθετείστε το SUPER PEN πάντα στο ειδικό προστατευτικό κουτάκι όταν δεν το χρησιμοποιείτε.